

MANUAL SENSOR MARSHALL IRIS INFINIT



Características:

- Alta inmunidad frente a luz blanca y variaciones de temperatura.
- Antimascotas real seleccionable para 5-15-25kg.
- Distancia de detección máxima para 15 metros.
- Ultra bajo consumo de batería.
- Sensor de doble elemento piro eléctrico de compensación térmica.
- Ángulo de detección de 90°.
- Aviso de batería baja por notificación.
- Alimentación batería 9v

Recomendación de instalación

Instalarlo en paredes o columnas a una altura entre 1.90 y 2.00 metros.

Instalar el sensor con una rótula para mejorar el desempeño.

Nunca instalar el sensor apuntando a ventanales o espejos.

No instalar en ambientes externos.

Evite instalar el sensor cerca de fuentes de calor como estufas o aires acondicionados.

Recomendamos el uso de una rótula para una detección más eficiente

Instalación

Al momento de alimentar el sensor con la batería de 9V, comenzará a destellar el led como máximo 45 segundos. Esto significa que el sensor se está estabilizando y analizando la temperatura del lugar. Luego de estos segundos, el led se apaga y está listo para ser instalado.

Definición de Jumper:

Colocaremos el jumper según el tamaño de la mascota que queremos omitir.

SIN MASCOTA:



MASCOTA HASTA 15 KG:



MASCOTA HASTA 25 KG:



JUMPER DISTANCIA

Colocaremos el jumper según la distancia del lugar que queremos proteger.

HASTA 5 METROS:

HASTA 10 METROS:

HASTA 15 METROS: