Versión 1.00



# **DX ACTIVE**

# Control total del panel de alarmas

# MANUAL INSTALADOR AUTOMONITOREO

DXCONTROL

C



COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS DE PANELES DE ALARMAS RECONOCIDOS

iOS



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN	
CARACTERISTICAS GENERALES	
DESCRIPCIÓN DE BORNES	4
DESCRIPCIÓN DE LEDS INDICADORES	
CONFIGURACIÓN	
CAMPOS DISPONIBLES	
NIVEL DE SEÑAL WIFI	6
REPROGRAMACIÓN	6
CONEXIONADO AL PANEL DE ALARMAS	6
APP FULL CONTROL	7
ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE	9
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
GARANTÍA	12

### INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN

DX ACTIVE está pensado para gestionar su panel de alarmas en forma remota desde cualquier lugar y en todo momento, como complemento de otro comunicador de alarmas o bien para su utilización en funciones de domótica.

Le permitirá Armar/Desarmar o conocer el estado de su Panel de Alarmas así como también recibir Alertas ( notificaciones PUSH ) en caso de que se dispare la alarma de su domicilio. Además cuenta con 2 salidas de Relé que pueden ser activadas remotamente para realizar funciones de Domótica, como por ejemplo prender una luz o activar la apertura del portón de su casa. Todo esto mediante nuestra APP Full Control para dispositivos móviles de muy fácil configuración, que puede descargar gratuitamente desde nuestro Store de iOS y Android.

Una manera simple y económica de gestionar la Alarma de su Domicilio.



### **CARACTERISTICAS GENERALES**

• Compatible con Redes Wifi 2.4GHz (soporta seguridad WEP – WAP/WAP2)

• Genera su propio AP Wifi para su configuración por dispositivos móviles o notebook

• Conexión directa a Paneles de Alarma

Salidas de Relé de 220V10A

 Gestión remota total desde APP Full Control para dispositivos móviles (Android – IOS)

### **DESCRIPCIÓN DE BORNES**

KS: Se conecta a cualquier Zona del panel configurada como Key Switch

PGM 1 : Se conecta a la PGM del panel configurada como seguidora del estado de ARMADO/DESARMADO. PGM 2 : Se conecta a la PGM del panel configurada como seguidora del estado DISPARADO del panel.

NA1 – C1 – NC1 : Pertenecen al Rele 1. Para usos de domótica

NA2 – C2 – NC2 : Pertenecen al Rele 2. Para usos de domótica

### DESCRIPCIÓN DE LEDS INDICADORES



PWR : Indica que el dispositivo se encuentra con alimentación conectada.

LINK : Indica el modo de operación de la conexión wifi y el nivel de señal.

L1 : Indica el modo de operación de la conexión wifi y el nivel de señal.

L2 : Indica la activación del Rele 1

L3 : Indica la activación del Rele 2

L4 : Indica el pulso de ARMADO/DESARMADO que es enviado al Panel de Alarmas.

L5 : Indica el estado de ARMADO/DESARMADO del Panel de Alarmas

L6 : Indica el estado de DISPARADO del Panel de Alarmas

4

# CONFIGURACIÓN

#### PASO 1

Alimentar el DX ACTIVE con +12V. El led LINK comenzará a destellar 1 vez por segundo, esto indica que el equipo entro en modo AP de configuración.

#### PASO 2

Con un Smartphone o Notebook debe escanear las redes wifi disponibles.

#### PASO 3

Conectarse a la red DX CONTROL que genera nuestro equipo. La misma no le solicitará clave de acceso y su equipo se conectará automaticamente.



Una vez conectados abrir el navegador web e ingresar a www.dx-wifi.com o a la IP 192.168.1.1

NOTA: en algunos modelos de Smartphone es necesario apagar los datos móviles para que el navegador pueda ingresar al sitio de configuración.



# **CAMPOS DISPONIBLES**

#### Nombre de Red Wifi

Si conoce el nombre exacto de la conexión wifi donde va a estar conectado el DX ACTIVE cárguelo en el campo correspondiente, sino puede utilizar el botón de Escaneo de Redes para ver las conexiones disponibles. (Si escanea Redes tenga en cuenta que se actualizara el navegador y se borraran datos precargados).

#### Clave de Red Wifi

Necesaria para la conexión a la red especificada. Nuestro equipo es compatible con seguridad WEP y WAP/ WAP2.

#### Nombre de la Alarma

Este nombre se utiliza para identificar el equipo en caso de configurar el envío de mails. El mismo le será de utilidad en caso de contar con más de un dispositivo DX ACTIVE conectado.

#### Primer email

Es la dirección de mail donde se enviaran los reportes de alarma generados por el DX ACTIVE.

#### Segundo y Tercer email

Son direcciones de mail alternativas al mail principal.

▲ IMPORTANTE: Es necesario anotar el ID que aparece al final de la pantalla antes de guardar los cambios ya que el mismo le será solicitado al configurar la APP Full Control



#### Guardar

Por ultimo guardar los cambios para que el equipo se reinicie y se conecte directamente a la conexión wifi establecida. Su Smartphone automáticamente se desconectara del AP DX CONTROL y volverá a reconectarse a su wifi.

Una vez realizados estos simples pasos su dispositivo DX ACTIVE está listo para ser conectado al Panel de Alarmas y dado de alta en su aplicación Full Control.

# **NIVEL DE SEÑAL WIFI**

Indicación de intensidad de señal con internet: Señal BAJA: Un destello con un período prolongado del led apagado

**CONEXIONADO AL PANEL DE ALARMAS** 

Señal NORMAL: Dos destellos con un período prolongado del led apagado

Señal ALTA: Tres destellos con un período prolongado del led apagado

#### Indicación de intensidad de señal sin internet:

Señal BAJA: Un destello con un período prolongado del led encendido

Señal NORMAL: Dos destellos con un período prolongado del led encendido

Señal ALTA: Tres destellos con un período prolongado del led encendido

# REPROGRAMACIÓN

Luego de la primera instalación y en caso de tener que modificar algún parámetro en la configuración del DX ACTIVE, la placa cuenta con un pulsador de programación. Al presionar dicho pulsador el led LINK comenzara a titilar rápidamente, luego de aprox. 20 segundos pasa a titilar 1 vez por segundo y se genera nuevamente la AP propia del equipo permitiéndole volver a repetir los pasos iniciales de la configuración.

Debe programarse en el panel de alarmas una zona como "Key switch por pulso", y las salidas PGM una como seguidora del estado de ARMADO/DESARMADO y otra como seguidora del estado de DISPARO del panel.



Una vez realizadas las configuraciones en el Panel de Alarmas y hechos los conexionados correspondientes está listo para dar de alta su DX ACTIVE en nuestra aplicación Full Control y comenzar a utilizar su panel de alarmas en forma remota.

### **APP FULL CONTROL**

Mediante esta aplicación móvil ud podrá gestionar su panel de alarmas y recibir notificaciones de los eventos que en él se generen.

Puede descargar **FULL CONTROL** en su Smartphone directamente desde los stores de Android y Apple. La misma es gratuita y de fácil configuración.

Paso 1 – Descarga: Descargue del Store e instale la APP



Paso 2 – Activando la APP: El ID de empresa es "automonitoreo", luego complete con sus datos y especifique una contraseña que le será solicitada cada vez que abra la aplicación.

😫 🖘 🖻 uituit 79% 🛢 2:20 p. m.		0	🕄 🖨 tailtail 78% f	2:22 p. m.
Registracion 🗸	<b>е</b> номе		PERFILES	
Do				
Empresa automonitoreo	17			7
Nombre				
Juan				
Apellido	R	Registre una c	ontraseña pa	ra
Rodriguez		aplic	acion	- 64
Documento	Co	ntraseña		- 64
36985623				
Correo Electronico				ок
juanr@hotmail.com .Teie/orio 1163337777				Ð
•	• =	- I.	J	$\leftarrow$

Paso 3 – Alta de Perfil: Agregue un nuevo perfil mediante el botón inferior derecho (+). En el mismo ingrese un Nombre identificador del Dispositivo (Casa, Oficina, etc), Clave de Panel (1234), el ID del equipo que había copiado en la sección de configuración web del DX ACTIVE y seleccione el modelo de dispositivo como Dx Active. Para el resto de las configuraciones Avanzadas puede guiarse mediante nuestros videos tutoriales en Youtube https://youtu.be/jAUnNCR6xMw



**Paso 4 – Listo para Gestionar su Panel:** Ya está listo para operar su panel en forma remota, puede ARMAR/DES-ARMAR mediante los botones en el Home o bien ACTIVAR/DESACTIVAR los relé de salida mediante los botones PGM1 y PGM2. Por cada acción recibirá un evento de confirmación indicando si se llevó a cabo correctamente o no la acción solicitada.



# **ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE:**

Para actualizar el firmware del DX ACTIVE se utiliza el pulsador de programación.

Al presionar el pulsador el led LINK comenzará a titilar en forma rápida y luego de 5 segundos se apagará, en ese momento se debe liberar el pulsador y el equipo en forma automática verifica la existencia de una nueva versión y de haberla se actualiza automáticamente, luego de aproximadamente 20 segundos continúa con su funcionamiento habitual.

Nota: Si no se lo libera el pulsador y se continúa presionando, luego de 20 segundos el equipo entrará en modo programación.

Las indicaciones del led LINK son las siguientes:

- El equipo fue actualizado correctamente: Tres destellos de 1 seg. Separados por 1 seg.
- El equipo ya está actualizado: Dos destellos de 1 seg. Separados por 1 seg.
- Error de conexión con el servidor de actualización: Un destello de 1 seg.

El modo actualización solo estará disponible si se tiene acceso a internet, de lo contrario pasará en forma directa al modo programación, siempre que se cumpla el tiempo de 20 segundos.

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Compatibilidad	Con cualquier panel de alarmas que posea Zona Key Switch y PGMs configurables como ARMADO y DISPARO
Módulo Wifi	Módulo IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz
Seguridad	WEP/WAP/WAP2
Antena	3DBi PCB-on-board.
Programación	Local vía AP Wifi
Capacidad de Entradas / Salidas	2 Salidas Relé con conexiones NA/NC (220V 10A) 1 Salida por pulso para armado de panel 2 entradas (disparo por masa)
Señalización de estados	Mediante 8 LEDs
Medidor de señal wifi	Con led indicador por destellos
Tecnología de fabricación	SMD
Alimentación	Continua: 11 a 14VDC. Consumo promedio con 12VDC = 100mA

NOTA: Las especificaciones pueden variar sin previo aviso

# ANOTACIONES





## GARANTÍA

DX CONTROL S.A. garantiza al comprador de cada aparato y/o producto reparación del mismo y/o su reposición, a exclusivo criterio de DX CONTROL S.A., en caso de defectos de fabricación durante el período de 12 meses a partir de la fecha de compra, sujeta a las condiciones que se indican a continuación:

La garantía cubre el equipo en sí mismo, excluyendo responsabilidad de DX CONTROL S.A. sobre los efectos que pudieran provocar ocasionales fallas, ya sea al comprador como a terceros. Se excluye asimismo responsabilidad sobre equipos periféricos conectados al equipo (paneles, fuentes, accesorios, baterías, etc.), así como el transporte del equipo hasta y desde las oficinas que DX CONTROL S.A. determine para la prestación del servicio técnico.

Los equipos se fabrican con componentes y procesos de altísima calidad, sin embargo son proclives a fallas como cualquier otro componente del sistema de seguridad y en tal sentido deben ser probados periódicamente.

# **IMPORTANTE**

Para que la presente Garantía tenga validez debe acompañarse de la factura de compra y completar los siguientes datos:

Modelo: DX ACTIVE WIFI	Nro. Serie:
Fecha de compra://	Nro. Factura:

Sello y firma del comercio vendedor

#### **CONDICIONES GENERALES:**

1. El uso del aparato debe realizarse respetando las especificaciones técnicas, de instalación y demás recomendaciones indicadas en el Manual de Instrucciones

- 2. Esta Garantía no cubre la instalación del equipo
- 3. Se excluye de la Garantía:

• Partes dañadas por el uso, que pudieran tener un desgaste o vida limitada menor al periodo cubierto por la presente.

- Daños producidos en el transporte posterior a la salida de la Fábrica
- Daños por sabotaje, manipulación incorrecta o incorrecta instalación
- Equipos intervenidos por terceros no autorizados expresamente por DX CONTROL S.A.

• Uso indebido, impericia, daños por agua, sobre tensión, desastres naturales, descargas atmosféricas, descargas estáticas y/o eléctricas.





Av. Rivadavia 12396, Ciudadela, Provincia de Buenos Aires - Argentina. Tel/Fax: +54 11 4647-2100 • dxcontrol@dxcontrol.com.ar www.dxcontrol.com