

TECLADO DIGITAL INALÁMBRICO KEY CODER RF

Security Factory S.R.L. se reserva el derecho de cambio de este manual sin previa comunicación



Industria Argentina

Modo de Programación:

1- Al iniciar el equipo por primera vez colocar **JP1**, poner la batería, se activa el buzzer luego retirar el **JP1**, el equipo fue reiniciado a default.

- La clave de fabrica es **1234**, para cambiarla presionar **1234*CCCC** (**CCCC es su nueva clave de 4 dígitos**).
- Para cambiar el tiempo de emisión de RF marcar “[clave de usuario]#T”, siendo “T” el tiempo de transmisión en segundos, el valor de fabrica es de 1 segundo, los valores posibles son de 1 a 9.
- El equipo se autobloquea por 1 minuto si se ingresan 10 veces seguidas una clave incorrecta.
- Para realizar una activación **TOTAL** del sistema de alarma marcar “[clave de usuario] U [símbolo policial]”
- Para realizar una activación **PARCIAL** del sistema de alarma marcar “[clave de usuario] D [símbolo fuego]”
- Para realizar un **DISPARO DE PANICO** pulsar y mantener la tecla “U” (símbolo policial) por 5 segundos y luego soltar.
- Si no recuerda su clave, debe reiniciar el equipo a valores de fabrica siguiendo el paso 1.

TECLADO DIGITAL INALÁMBRICO KEY CODER RF

Security Factory S.R.L. se reserva el derecho de cambio de este manual sin previa comunicación



Industria Argentina

Modo de Programación:

1- Al iniciar el equipo por primera vez colocar **JP1**, poner la batería, se activa el buzzer luego retirar el **JP1**, el equipo fue reiniciado a default.

- La clave de fabrica es **1234**, para cambiarla presionar **1234*CCCC** (**CCCC es su nueva clave de 4 dígitos**).
- Para cambiar el tiempo de emisión de RF marcar “[clave de usuario]#T”, siendo “T” el tiempo de transmisión en segundos, el valor de fabrica es de 1 segundo, los valores posibles son de 1 a 9.
- El equipo se autobloquea por 1 minuto si se ingresan 10 veces seguidas una clave incorrecta.
- Para realizar una activación **TOTAL** del sistema de alarma marcar “[clave de usuario] U [símbolo policial]”
- Para realizar una activación **PARCIAL** del sistema de alarma marcar “[clave de usuario] D [símbolo fuego]”
- Para realizar un **DISPARO DE PANICO** pulsar y mantener la tecla “U” (símbolo policial) por 5 segundos y luego soltar.
- Si no recuerda su clave, debe reiniciar el equipo a valores de fabrica siguiendo el paso 1.