

COPIADOR DE RFID 125KHz

Características:

- Frecuencia: 125KHz.
- Alimentación: 2x AAA Batería.
- Distancia: <25mm(tags), <60mm(tarjetas)
- Medidas: 71*117*31mm
- Soporta modelos: T5577,EM4305

Como Clonar:

- 1- Presione el interruptor que se encuentra al costado del equipo, el mismo emitirá dos o tres beeps indicando el inicio, el LED de POWER se encenderá indicando que inicio, de lo contrario vuelva a reiniciar el equipo.
- 2- Coloque la tarjeta o tag a clonar cerca de la antena a la izquierda del equipo, luego presione READ, el dispositivo emitirá un pitido y el LED PASS se encenderá cuando la lectura sea exitosa, un beep confirmara la operación.
- 3- Coloque la tarjeta o tag virgen en la misma posición y presione el botón WRITE, dos beeps indicaran la grabación exitosa.

Si quiere clonar más de un tag o o tarjeta con el mismo código, repite el paso 3 ya que el equipo guarda en la memoria el ultimo código leído.

